



At the heart of the image

Télécommande filaire MC-DC2

Longueur 1 mètre



Câble de déclenchement à distance. Se branche sur la prise pour accessoire de certains reflex numériques Nikon et permet de déclencher à distance, sans contact direct avec le boîtier. Ce câble permet d'éviter le bougé d'appareil lors des prises de vue sur trépied, et est utile pour les longues expositions (pose B).