

Série Slingshot Edge

Slingshot Edge 150 AW

Slingshot Edge 250 AW

Une nouvelle vision du sling.

Sécurisant. Compact. Intelligent. Protecteur.
Portez notre sac sling sur le devant ou sur l'arrière pour vous assurer aisance et sécurité lorsque vous êtes en mouvement.

Adapté aux environnements urbains, le Slingshot Edge vous permet de garder votre kit réflex numérique ou kit hybride à portée de main ainsi que de pouvoir ranger facilement et de façon organisée votre tablette, smartphone, écouteurs et autres effets personnels.

Parfait pour des excursions journalières, sillonner les rues ou pour des voyages d'aventures plus exotiques, à chaque fois que vous souhaitez disposer de votre matériel en toute simplicité.



The
Trusted
Original™

Série Slingshot Edge

Slingshot Edge 150 AW

Slingshot Edge 250 AW

- Sortez rapidement votre équipement réflex ou hybride du sac grâce à un accès rapide au compartiment latéral.
- Restez libre de vos mouvements et bougez avec aisance grâce à un design mince, un revêtement dorsal rembourré et une courroie de stabilité.
- Conservez votre matériel photo et vos effets personnels protégés. Ces modèles Sling incluent un système de cloisons amovibles et repositionnables ainsi qu'une housse de protection intégrée All Weather AW Cover™.
- Emmenez vos périphériques avec vous – une poche séparée conçue avec la technologie CradleFit™ protège votre tablette des chocs. Une large poche pour vos effets personnels vous permet de ranger vos indispensables, tels que votre smartphone, écouteurs, portefeuille, clés etc.

Matériaux: nylon N100 avec revêtement UTS, nylon N210D HD Oxford, polyester stretch

Slingshot Edge 250 AW présenté ci-contre.



Slingshot Edge

250 AW

- Boîtier réflex numérique compact avec objectif monté (exemple : Canon Rebel T6i avec un 18-200mm f/3.5-5.6)
- Objectif supplémentaire et flash
- Petite tablette (exemple : iPad mini™)
- Affaires personnelles telles qu'un trépied compact, des écouteurs, un smartphone, des clés, des lunettes de soleil, un portefeuille et autres petits accessoires.

Dimensions externes (LxPxH)

26.7 x 15.6 x 48.0 cm

Dimensions internes (LxPxH)

23.0 x 12.0 x 21.0 cm

Poids

0.8 kg



AWCover™



Coloris disponible : Black

Plus d'information sur lowepro.fr



Accès rapide et facile à l'intégralité du compartiment photo

Poignée résistante et durable

Poche latérale pour bouteille d'eau ou autre accessoire à conserver à portée de main

Inclut deux sangles amovibles à attache rapide vous permettant d'augmenter la capacité du sac

Accès rapide à la poche latérale grâce à une ouverture zippée allant de l'avant à l'arrière du sac

Série Slingshot Edge

Slingshot Edge 150 AW

Slingshot Edge 250 AW



Conçu pour être utilisé avec aisance en toute sécurité. Pivotez le sac vers l'avant, dézippez la poche latérale et accédez à votre boîtier rapidement. L'accès latéral au compartiment principal dissuade également du vol lorsque vous êtes en mouvement..



Le dos du sac ainsi que la bandoulière sont courbés et rembourrés pour vous offrir un confort optimal lors de vos excursions touristiques, balades photo à pieds ou lors de vos trajets.



La housse intégrée All Weather AW Cover™ peut être dépliée pour recouvrir le sac et protéger l'équipement contre la pluie, la neige, la poussière et le sable.



La poche frontale zippée vous permet de ranger votre petite tablette dans l'insert dédié mais aussi vos lunettes de soleil, portefeuille et autres accessoires.

